

모델 : BF225HP

제목 : 오일압력 점검위치

- 1) 오일량을 점검하십시오.
- 2) ECU위의 메인하니스의 클립을 벗기고 하니스를 당기십시오.
- 3) 메인하니스 위에 기름을 닦을 천을 놓으십시오. 크랭크 상부 커버에서 실링볼트와 와샤를 분리하고, 오일압력 게이지 어케치먼트를 설치하고 규정 토크로 조이십시오. (게이지 세트에 있는 실링와샤를 사용하십시오)

토크 : 9 N.m (0.9 kgf.m, 6.5 lbf.ft)

주의 : 나사산이 손상되지 않게 조이십시오.

공구 : 오일압력 게이지 어케치먼트

070PK-ZY30100

오일압력 게이지 세트 07506-3000001

- 4) 오일압력 어케치먼트에 오일압력 게이지를 설치하십시오.

- 5) 프로펠러를 분리하십시오.

물탱크에 엔진을 설치하고, 물이 안티벤틸레이션 플레이트보다 4인치 이상 오게 하십시오. 엔진이 정상 작동하는 온도가 되도록 워밍업을 한 후 오일 압력을 측정하십시오.

오일압력 (중립, 650 ± 50 rpm)	117~176 kPa (1.2~1.8 kgf/cm ² , 17~26 psi)
----------------------------	---

- 6) 오일 압력이 규정 값보다 낮으면, 오일펌프 로터와 몸체가 닳았는지 점검하십시오.
- 7) 실링볼트를 분리하고 실링와샤를 새것으로 교환하십시오. 실링볼트를 규정토크로 조이십시오.

토크 : 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft)



