



BF2D · BF2.3D 사용자 매뉴얼



아노드(부식방지판)

아노드 위치

S 타입

L 타입

아노드

아노드가 반 이상 줄어 들었거나, 부식에 의해 조각 조각 떨어져 나온 경우 교환하십시오

엔진 오일

오일 레벨 확인구 위치	오일 드레인 볼트 위치	오일 주입구 마개 위치	추천 엔진 오일
정상 위치 오일 레벨 확인구 엔진을 수평 상태에서 정상위치 까지 오일량을 확인합니다.	오일 드레인 볼트 (드레인 볼트 와셔 부품 번호, 90471-580-) 엔진 워밍업된 상태에서 엔진오일을 확실하게	오일 주입구 마개 오일 주입구	10W-30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 0 20 40 60 80 100 °F 주변 온도 추천 오일: SAE 10W-30 (4-행정오일 또는 동등한 조건의 오일) API 서비스 등급: SG, SH or SJ 오일용량: 0.25 ℓ (0.26 US qt, 0.22 Imp qt)

점화 플러그

점화 플러그 분해	추천 점화 플러그
소켓 렌치(공구 세트) 시계 반대 방향으로 툴다 스크루 드라이버(공구 세트)	플러그 전극 간격: 0.6 - 0.7 mm (0.024 - 0.028 in) 전극 추천 점화 플러그 CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO)

기어오일

기어오일 드레인 볼트와 레벨 볼트	기어오일 교환
기어오일 레벨 볼트 기어오일 드레인 볼트	기어오일 교환 기어오일 용량: 0.05 ℓ (0.05 US qt, 0.04 Imp qt) 추천 오일: SAE #90 하이포이드 기어오일 또는 동일한 조건오일 API 서비스 등급 (GL-4) 엔진 정지 후, 수직인 상태에서 기어오일을 교환하십시오. - 사용된 기어오일을 받을 만한 적당한 용기를 준비한다. - 기어오일 드레인 볼트를 풀고, 기어오일레벨 볼트를 풀어 내부의 기어오일을 완전히 배출한다. *만약 흰 빛깔의 오일이 배출된다면 내부에 물이 유입되는 경우 이므로 가까운 혼다 공인대리점에서 점검을 받으십시오 - 기어오일드레인 볼트로 구멍으로 오일을 주입해서 기어오일 튜브형 기어오일

윤활 부위(그리스 도포)

해상용 그리스나 오일을 적당량 도포

1. 스로트 암

2. 틸트 레버

3. 엔진 거치 조임 스크류

4. ①회전 마찰 볼트
②조절 스크류
③쓰러스트 받침대

5. 스위벨 케이스

6. 스티어링 핸들

7. 스로트 암

SEOUL MARINE Co., Ltd. 2009