




Honda Diagnostic System

설치 설명서

HONDA


1




2



3




4




저장중... 기다리십시오

5




6

파일을 저장한 위치에 들어가서




7




8




9




10




11




12




13



14





15



16

USB 드라이브 설치





Honda Diagnostic System

Start Communication


File Open



Outboard Motor



Snow Blower



Engine



Others



Generator


버전확인

HONDA


Base Software Version:1.25.0.22 / Model Software Version:18.00.00.00.00

설치 설명서 2
(업데이트 버전)


1




2




3



4




5



잠시 기다려 주십시오

6



클릭

7

설치완료!!